

شرکت آب و فاضلاب خوزستان  
 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

استاندارد سیستم اطلاعات جغرافیایی - مشخصات عوارض

|   |                  |   |                             |                              |
|---|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| طبقه عارضه: آبفا ، شبکه انتقال و توزیع آب   |                  | نام فارسی عارضه : شیر قطع و وصل مشترکین (محفظه) |                             |                              |
| کد طبقه : WW  | کد عارضه : 61150 | نام لاتین عارضه : Compartment Valve             |                             |                              |
| نوع فایل : آبفا   |                  | نوع عارضه: نقطه ای                              |                             |                              |
| نوع المان :   | ضخامت :          | رنگ :   | نوع خط :                    | لایه :                       |
| تعریف عارضه : شیرهایی که در مسیر انشعاب مشترکین برای قطع و وصل آب آن مشترک ، توسط شرکت آب و فاضلاب تعبیه می شود . |                  |   |                             |                              |
| نام جدول توصیفی : Compartment_Valve   |                  |   | اطلاعات توصیفی: دارد        |                              |
| واحد  | نوع              | گزینه های مجاز                                  | نام فیلد                    | عنوان                        |
|   | Text             |   | City                        | نام شهرستان                  |
|   | Text             |   | Town                        | نام شهر                      |
|   | Numeric (Real)   |   | Code_No                     | شماره / کد                   |
| میلیمتر یا اینچ   | Numeric (Real)   |   | Diameter                    | قطر                          |
|   | Text             | پروانه ای-دروازه ای                             | Valve_Type                  | نوع شیر                      |
|   | Numeric (Real)   | برنجی-پلی اتیلن                                 | Genus                       | جنس شیر                      |
| بار   | Numeric (Real)   | DN10/DN9/DN6/غیره                               | Pressur_Class               | کلاس فشاری                   |
|   | Text             | فلنجی-تایتونی-رزوه ای                           | Connect                     | نحوه اتصال                   |
|   | Text             |   | Valve_Model                 | مدل یا مارک شیر              |
| متر   | Text             |   | Code_Valve_Pond             | کد حوضچه شیر                 |
|   | Date             |   | Join_Opration               | تاریخ بهره برداری            |
| لیتر در ثانیه   | Numeric (Real)   |   | Maximum_Access_Discharge    | حداکثر دبی عبوری             |
|   | Text             |   | Manufacturing_Factory       | کارخانه سازنده               |
|   | Text             | داخل حوضچه-دفنی با چکمه چدنی                    | Installation_Type           | نوع نصب                      |
|   | Date             |   | Join_Review                 | تاریخ آخرین بازبینی یا مانور |
|   | Date             |   | Date_Installation           | تاریخ نصب                    |
|   | Text             | چپ گرد-راست گرد                                 | Arrow_Valve_Flow            | جهت گردش شیر                 |
|   | Text             | رینگی-تخت-غیره                                  | Type_Corresponding_Keys     | نوع آچار مربوطه              |
| متر   | Numeric (Real)   |   | Distance_Level_Valve_Ground | فاصله سر اهرم تا سطح زمین    |
|   | Text             | بسته-باز  | Normal_Mode_Opration        | حالت عادی کارکرد شیر         |
|   | Numeric (Real)   |   | Total_Off_Valve             | تعداد کل دور شیر             |
|   | Text             |   | Open_Close_Shutoff_Valve    | اهرم باز و بستن شیر          |
|   | Text             | دارد-ندارد-نصب شده-نصب نشده                     | Billboard_Id_Valve          | تابلو علائم شناسایی شیر      |
| توضیحات :   |                  |   |                             |                              |